



¡Bienvenido a VOZ!

Gracias por seleccionar a VOZ como su proveedor de comunicaciones.

Para comenzar

Su kit análogo del adaptador de teléfono **Linksys PAP2** incluye los siguientes artículos:

- Un adaptador de teléfono análogo
- Un cable de red
- Un adaptador de corriente.

Antes de comenzar, necesita también:


- Una conexión de alta velocidad (cable/DSL/wireless/otro)
- Un teléfono análogo de "touch tone" regular o maquina de FAX
- Un gateway o un router de banda ancha, con un puerto disponible de Ethernet
- Un protector de corriente (opcional, pero recomendado altamente)






Paso 1: Active su cuenta de VOZ. Si ya usted se suscribió a VOZ, vaya al paso 2. Sino, visite www.vozpr.com o llame al 1-787-723-1100 para suscribirse

Paso 2: Conecte su adaptador análogo del teléfono

A la derecha está un diagrama de cómo usted desea conectar su adaptador del teléfono con el Internet. Siga por favor los pasos abajo para activar correctamente su servicio.



1. Apague o desenchufe su Router y su módem de Cable/DSL/wireless.
2. Conecte uno de los cables de Cable/DSL/wireless en el puerto de Ethernet del Adaptador de teléfono proporcionado este kit. 
3. Conecte el otro extremo del cable de Ethernet del Adaptador de teléfono en un puerto disponible en su Router.
4. Conecte su teléfono en el puerto Phone1 del Adaptador de teléfono. 
5. Conecte el Protector de corriente en el enchufe eléctrico más cercano.
6. Conecte el cable de corriente proporcionado al protector de corriente y conecte el otro extremo al Adaptador de teléfono. 
7. Encienda o enchufe su Router y su módem de Cable/DSL/wireless.
8. Tome el teléfono. ¡Si usted tiene tono para marcar, FELICITACIONES! Usted configuró con éxito su servicio de VOZ. Llame si no, por favor a servicio al cliente de VOZ al 787-723-1100 o email support@vozpr.com